

# *Guía de funcionamiento del usuario*

Por favor, lea esta guía a fondo antes de  
operar el Collar de Adiestramiento para Perros

REF. 91519



# Información importante sobre la seguridad

## **ADVERTENCIA** (No para perros agresivos)

No utilice este producto si su perro es agresivo, o si su perro es propenso a un comportamiento agresivo.

Los perros agresivos pueden causar lesiones graves e incluso la muerte a su dueño y a otros.

Si no está seguro de si este producto es apropiado para su perro, consulte a su veterinario o entrenador certificado.

## **Precaución**

Evite dejar el collar en el perro durante más de 10 horas al día, puede causar **IRRITACIÓN DE LA PIEL**.

Si es posible, **REPOSICIONAR** el collar en el cuello de la mascota cada 1 a 2 horas, evitará que la piel se dañe.

Cuando utilice el modo de choque, comience desde el nivel bajo de **SHOCK** y observe la reacción de su perro. Si su mascota se siente incómoda, **DEJE DE UTILIZAR** el collar inmediatamente.

El collar es impermeable, el transmisor remoto **NO** es impermeable. Asegúrese de que el collar **NO** es **DEMASIADO AJUSTADO**, dos dedos deben caber entre el cinturón del cuello y el cuello de su perro.

**EXAMINE** la zona del cuello de su perro **DIARIAMENTE** para asegurar la ausencia de erupción cutánea y enrojecimiento.

No enchufe ni desenchufe el puerto USB mientras se carga.

Estas precauciones garantizarán la seguridad y comodidad de su mascota. Millones de perros se sienten cómodos mientras usan contactos de acero inoxidable. Algunos perros son sensibles a la presión por contacto. Usted puede encontrar después de algún tiempo que su perro es muy tolerante al collar. Si es así, puede relajar algunas de estas precauciones. Es importante continuar con los controles diarios del área de contacto. Si se encuentra enrojecimiento o llagas, deje de usar hasta que la piel se haya curado por completo.

## Nota:

Si el transmisor y el collar receptor no funcionan durante mucho tiempo, debe cargarlo completamente antes de mantenerlo inactivo y cargarlo cada mes.

## Tabla de contenidos

Resumen .....	4
1. Emparejamiento del receptor del collar al transmisor .....	5
2. Pruebe las funciones del dispositivo de formación .....	6
3. Ajuste de collar .....	8
4. El indicador LED .....	8
Preguntas frecuentes .....	9
Guía de Solución de problemas .....	10
Consejos de entrenamiento .....	11
Tamaño común de diferentes perros .....	12

## Características principales



Zonas de  
contacto mejoradas



Resistente al agua



Apto para perros de  
pequeño tamaño



Diseño del receptor  
ergonómico



Cargado en 2 horas



5 niveles de intensidad  
ajustables desde la  
pantalla LCD

## Visión general

### Transmisor remoto

---



### Receptor de collar




---



## 1. Emparejamiento del Receptor del Collar al Transmisor

Mantenga pulsado el botón de encendido del receptor de collar durante 3 segundos en estado de emparejamiento, escuchará un 1er pitido desde el receptor del collar y la luz LED parpadeará 10 segundos

Haga clic para encender el receptor del collar;  
Haga doble clic para apagar el receptor del collar

Pulse    el botón del transmisor para terminar el emparejamiento



Escuchará el segundo "pitido" del receptor collar, lo que significa que el emparejamiento es exitoso.

Si necesita emparejar el segundo receptor de collar, siga los mismos pasos, pero necesita pulsar el botón de canal para cambiar a un canal diferente.

## 2. Pruebe las funciones del collar de adiestramiento

### Simulación de choque

Encuentre la luz de prueba y la puso sobre los puntos de contacto del receptor del collar.

Pulse el botón ARRIBA para ajustar la intensidad de 5.

Pulse el botón de choque del transmisor remoto.  
La luz de prueba debe parpadear de color naranja indicando que simulación electrónica de pulsos funciona correctamente.



## Simulación de vibración

Ajuste de la intensidad a 5.

Pulse el botón Vibración en su transmisor remoto.

Si se hace correctamente, el receptor de collar vibrará.



## Simulación de pitidos

Pulse el botón de pitido del transmisor remoto. Si se hace correctamente, el receptor de collar vibrará.

Le sugerimos dar al perro Simulación de vibración antes de Simulación de choque estático.

Después de entrenar durante un tiempo usando este método, el perro será consciente de que después de la vibración viene choque estático.

La vibración actuará como una advertencia, y el choque estático sólo actúa como una amenaza que podría ser necesaria a veces.

### 3. Ajuste de collar

El receptor del collar debe instalarse de modo que los puntos de contacto presionen firmemente contra la piel del perro. Cuando se instala correctamente, usted debe ser capaz de encajar un dedo o dos cómodamente entre los puntos de contacto y la piel de su perro.

Cuando se instala correctamente, el receptor del collar no debe moverse sobre el perro. La mejor ubicación para la caja receptora del collar es a ambos lados de la tráquea del perro.

Un ajuste suelto puede permitir que el receptor del collar se mueva en el cuello del perro. Cuando esto sucede, los puntos de contacto pueden frotar la piel y causar irritación.



Si el receptor de collar está demasiado apretado, los perros pueden tener dificultad para respirar.



### 4. El indicador LED

Transmisor remoto:

El indicador LED enciende cuando los botones de simulación se presionan o el transmisor se está recargando.

Se apagará cuando la batería se cargue completamente.

Si el collar es demasiado largo para su perro, recorte el collar como las siguientes imágenes:

Parpadeará cuando esté en espera durante 1 minuto.



Icono de la batería:

Está en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD, cuando el icono de la batería solo tiene una barra, lo que significa que necesita recargar el transmisor. Cuando se está cargando, el icono de la batería cambiará de 1 a 5 barras. Se detendrá en 5 barras cuando esté completamente cargado.

Indicador del receptor del collar:

Aparece cuando se presiona alguna de las simulaciones en el transmisor o la batería se carga por completo.

Parpadeará cuando esté en espera dentro de los 5 minutos o el receptor del collar se está recargando.

Parpadeará rápidamente cuando esté en estado de emparejamiento de 10 segundos.

Parpadeará una vez cuando la batería esté baja. Eso significa que necesita recargar el receptor de collar.

(El modo de espera es de 3 segundos y parpadea una vez)

## Preguntas frecuentes

1. ¿Qué edad tiene que tener el perro antes de usar el dispositivo?

Su perro debería haber aprendido órdenes básicas de obediencia como "Siéntate" o "quédate". El receptor de collar puede ser demasiado grande para mascotas con menos de 7 kilos.

2. Una vez que mi perro complete el entrenamiento y esté obediendo mis órdenes, ¿tendrá que usar el collar receptor?

Probablemente no, pero usted puede tratar de reforzar el entrenamiento con el Collar.

3. ¿Puedo conectar una correa al collar receptor?

No. Esto puede resultar en tirar de los puntos de contacto demasiado apretado contra el cuello de su perro. Coloque una correa en un collar o arnés separado no metálico. Asegúrese de que el collar adicional no presione los puntos de contacto.

4. ¿Cuánto tiempo puedo dejar Collar Receiver en mi perro?

El diseño del collar desalienta el desgaste constante.

Recomendamos no que el perro use el Collar durante más de 12 horas de cada período de 24 horas.

5. ¿Durante cuánto tiempo debo procesar mi sesión de entrenamiento para mi mascota?

Las sesiones de entrenamiento deben mantenerse positivas y cortas, es mejor durante unos 10-15 minutos de duración cada vez.

## Guía de solución de problemas

1. Mi perro no está reaccionando al collar.  
Asegúrese de que el receptor / collar esté encendido y verifique los niveles de intensidad de vibración y descarga estática.  
Asegúrese de que no esté configurado en O.  
Asegúrese de que la correa esté en el perro lo suficientemente apretado para que ambos puntos de contacto estén tocando la piel del perro.  
Los puntos de contacto pueden ser demasiado cortos para el pelaje grueso o largo de su perro. Si ya está utilizando puntos de contacto más largos, es posible que deba recortar el pelo en el cuello del perro, de modo que ambos puntos de contacto toquen la piel del perro.  
El nivel de intensidad puede ser demasiado bajo para el perro. Aumente la simulación hasta que el perro responda, generalmente por un movimiento del cuello, sacudiendo la cabeza o mirando por encima de los hombros. La respuesta puede ser muy sutil. Si se prueba para todo lo anterior y el perro todavía no responde, intente volver a emparejar el transmisor remoto y el receptor de collar.
2. Quiero probar receptor del collar yo mismo, pero no funciona.  
Al probar el collar con las manos, toque los dos electrodos simultáneamente, ya que tocar un electrodo no funcionará.
3. La luz indicadora LED se enciende, pero no siento ninguna simulación.  
Su tolerancia puede ser mayor que la de su perro. Es posible que deba probar la unidad en la yema de los dedos donde la sensibilidad es mayor y/o aumentar el nivel de simulación.  
Asegúrese de que ambos puntos de contacto estén tocando ambas yemas de los dedos.  
La batería puede estar baja, compruebe la luz indicadora LED en el transmisor y el receptor/collar para carga de la batería.
4. El transmisor no tiene alcance, o la simulación es más débil cuando mi perro está más lejos.  
Compruebe si los dedos están tocando la antena, ya que el rango puede disminuir sustancialmente.  
El rango indicado en la caja de la unidad es para terreno plano (línea de visión). Cepillo pesado, árboles, colinas, edificios y/o humedad afectarán el alcance de su unidad. Para obtener el mejor rango, sostenga el transmisor verticalmente por encima de su cabeza, y/o intente moverse a un terreno más alto.

## Consejos de entrenamiento

1. Hacer sesiones de entrenamiento cortas y positivas (entre 10-15 minutos de duración para cada sesión) Esto permitirá al perro mantener su atención enfocada en el entrenador.
2. Entrenar a un perro a la vez.
3. Durante las primeras sesiones de entrenamiento iniciales, mantenga el perro en un ambiente familiar al aire libre. El entrenamiento en nuevas ubicaciones puede hacer que el perro se distraiga, lo que hace que refuerce los comandos con el receptor collar más de lo necesario.
4. Use una correa larga sujeta a un collar no metálico para ayudar al aprendizaje del perro. Asegúrese de que el collar y la correa adicionales no interfieran con los puntos de contacto del receptor Collar.  
No utilice el collar de entrenamiento remoto sin correa larga hasta que sus perros estén completamente entrenados.
5. Tendrá más éxito enseñar al perro un comando primero, antes de tratar de reforzar el comando con el transmisor remoto.
6. Para el entrenamiento básico de obediencia, la vibración es más útil.
7. Emitir un comando de obediencia a la vez, esto reducirá la confusión y permitirá que el perro permanezca enfocado.  
No utilice el dispositivo de entrenamiento para comandos que el perro no ha aprendido.
8. Durante el entrenamiento, busque todos los cambios positivos en el comportamiento del perro y recuerda reforzarlos rápidamente con amplios elogios y recompensas.
9. Evite corregir en exceso a su perro. Utilice la corrección remota lo mínimo como sea posible durante el proceso de entrenamiento.
10. Cuando el perro se haya vuelto aparentemente perplejo, cambie el enfoque del entrenamiento atrayendo la atención del perro a un comando con el que tiene familiaridad.  
Ejemplo: Dígame al perro que se siente y dé elogios y ánimos abundantes al completar con éxito el comando "sentarse".

11. No utilice el dispositivo para perros de entrenamiento para corregir o eliminar las formas de agresión o comportamiento de mordida. Cuando el perro esté mostrando signos de comportamiento agresivo, póngase inmediatamente en contacto con un entrenador de perros profesional en su área local.
12. Por favor, tenga en cuenta, que debe mantener las sesiones de entrenamiento cortas y terminar cada sesión en una nota alta. Deja de entrenar y juega con el perro tan pronto como el perro ha logrado un nuevo nivel de competencia.

## Tamaño común de diferentes perros

Tamaño	Cuello (cm)	Medición del pecho (cm)	Longitud de la espalda (cm)	Tipo
Mini	20-22	25-30	19	Chihuahua, Yorkshire Terrier
Pequeño	20-24	29-36	23	Chihuahua, Yorkshire Terrier Poodle, Pomerania
Medio	23-28	35-42	28	Perro maltés, Shih Tzu
Medio	27-31	41-47	31	Schnauzer miniatura, Pekinés
Grande	30-34	46-53	35	Schnauzer inglés, Cocker Spaniel
Grande	33-37	52-59	40	Beagle
Enorme	43-48	76-84	60	Husky
X-Grande	47-52	88-97	65	Labrador Retriever
XX-Grande	52-62	92-100	70	Golden Retriever Viejo Pastor Inglés

Frecuencia: 915MHz  
 Transmisor: 3.7V 300ma LiP  
 Receptor: 3.7V 300ma LiP



Hecho en China