



Instrucciones de uso

- Inserte 4 pilas tipo AA LR06 antes de su uso.
- Abra el compartimento para pilas en la parte interna de la tapa, introduzca las pilas –vigile los polos positivo y negativo–, cierre la tapa del compartimento y presione el interruptor para conectar el sensor.
- Se encenderá una luz roja. Ya está listo para su uso.
- Utilice el cubo de forma habitual.
- Cuando la batería esté baja, la luz indicadora de la tapa del sensor oscilará de verde a rojo.
- Para prolongar la vida de su cubo, se recomienda evitar colocarlo en zonas húmedas o expuestas al sol.
- También es importante retirar las pilas caducadas y reemplazarlas por otras nuevas en cuanto se agoten.
- No presione en exceso la tapa ni fuerce su apertura para evitar dañar el sensor.

Modo de empleo

- La tapa se abrirá cuando detecte movimiento o su propia mano a unos 15-25 cm. sobre el indicador.
- Pasados 5-6 segundos, la tapa se cerrará automáticamente.
- También se puede cerrar manualmente presionando cualquiera de los dos botones superiores.
- Se recomienda extremar la limpieza de la tapa y el cubo para un correcto funcionamiento.